新能源光伏发电并网及储能技术

管彦诏 马晓霆 林 兵 中车青岛四方车辆研究所有限公司 山东 青岛 266000

摘 要:在全球能源转型的大背景下,新能源光伏发电作为可持续能源的重要代表,受到广泛关注。本文剖析了光伏发电基于半导体光伏效应的技术原理,介绍了不同类型光伏电池特点及系统组成模块。阐述并网关键技术,如并网接口拓扑结构与控制策略、电能质量优化手段及并网保护机制。探讨储能系统核心关键技术,包括电池管理系统架构与算法、能量管理系统智能调度及储能系统集成技术。最后研究光伏-储能系统协同运行机制,涵盖拓扑结构、协同控制策略与能量管理系统设计,为新能源发展提供技术参考。

关键词:新能源光伏发电;并网技术;储能技术

引言:光伏发电受自然条件影响大,输出功率不稳定,给并网带来诸多难题。储能技术作为调节光伏发电功率、提高电能质量的有效手段,成为解决光伏发电并网问题的关键。目前,尽管光伏发电并网及储能技术取得了一定进展,但在系统效率、稳定性、经济性等方面仍面临挑战。深入研究相关技术,对于推动新能源的大规模应用、保障电网安全稳定运行具有重要的现实意义。

1 新能源光伏发电技术原理与系统组成

1.1 新能源光伏发电技术原理

新能源光伏发电基于半导体的光伏效应实现光能到 电能的转换, 其核心原理源于半导体物理的光电转换机 制。在硅、碲化镉等半导体材料中, 电子在吸收光子能 量后,会挣脱原子核的束缚,形成自由电子与空穴对。 当半导体材料被制成PN结时,内建电场促使电子与空穴 分别向N区和P区移动,从而在PN结两端产生电势差,形 成直流电输出。这一过程中, 光子能量需大于半导体的 禁带宽度,才能激发电子跃迁,因此不同材料的禁带宽 度直接影响光伏电池的光电转换效率和光谱响应范围。 当前主流的光伏电池技术可分为晶硅电池、薄膜电池与 钙钛矿电池。晶硅电池凭借高稳定性和成熟的产业链占 据市场主导地位,单晶硅电池转换效率可达25%以上;薄 膜电池(如碲化镉、铜铟镓硒)则以轻薄、弱光性能好 等优势适用于建筑一体化场景; 钙钛矿电池作为新兴技 术,实验室效率已突破30%,但其稳定性和寿命仍需进一 步提升。

1.2 新能源光伏发电系统组成

新能源光伏发电系统由多个功能模块协同构成,实现从光能捕获到电能输送的完整流程。核心设备包括以下光伏组件、逆变器、汇流箱、监控系统及支架结构。

(1) 光伏组件是能量转换的基础单元,通过串联或并联

形成光伏阵列,其输出功率与光照强度、温度及安装倾角密切相关;(2)逆变器负责将光伏组件产生的直流电转换为符合电网要求的交流电,常见的组串式逆变器适用于分布式电站,而集中式逆变器更适合大型地面电站。(3)汇流箱作为电流汇集装置,可降低直流线缆损耗,提高系统可靠性;(4)监控系统实时采集电压、电流、温度等数据,通过智能算法实现最大功率点跟踪(MPPT),确保光伏阵列始终运行于最佳发电状态。(5)支架系统通过固定组件并调节倾角,提升单位面积的发电量,其中跟踪支架可根据太阳位置自动调整角度,相比固定支架可提高15%-30%的发电量^[1]。对于并网

系统,还需配置升压变压器、继电保护装置等,确保电

2 光伏发电并网关键技术

能安全高效地并入电网。

2.1 并网接口与拓扑结构

光伏发电系统需通过并网接口实现与电网的电气连接,其核心设备为并网逆变器。常见的逆变器拓扑结构包括单级式和多级式,单级式逆变器直接将光伏阵列输出的直流电转换为交流电,具有效率高、成本低的优势,适用于大型地面电站;多级式逆变器则通过DC-DC升压与DC-AC逆变两级转换,能更好地适应光伏阵列电压波动,常用于分布式光伏系统。在控制策略方面,常用的有PQ控制和V/f控制。PQ控制通过调节逆变器输出的有功功率和无功功率,实现对电网的稳定功率注入;V/f控制则模拟传统同步发电机特性,维持输出电压和频率稳定,适用于离网或弱电网环境。虚拟同步发电机(VSG)技术近年来发展迅速,它通过控制逆变器模拟同步发电机的转动惯量和阻尼特性,增强光伏系统的电网支撑能力,提升系统稳定性。

2.2 并网电能质量优化

由于光伏发电的间歇性和波动性,并网时易引发电能质量问题,需采用针对性技术进行优化。谐波抑制是其中关键一环,光伏逆变器在电能转换过程中会产生谐波电流,注入电网后可能导致设备发热、继电保护误动作等问题。为解决这一问题,常采用LCL滤波器、有源电力滤波器(APF)等装置,通过滤波或补偿的方式抑制谐波。无功补偿也是保障电能质量的重要手段。当光伏系统输出功率波动时,会导致电网电压不稳定,通过配置无功补偿装置,如静止无功发生器(SVG),可实时调节无功功率,维持电压稳定。电压跌落穿越(LVRT)技术能使光伏系统在电网电压骤降时保持不脱网运行,并提供一定的无功支撑,增强电网的抗干扰能力。

2.3 并网保护与安全机制

光伏发电系统并网运行时,需建立完善的保护与安全机制,以应对各类故障和异常情况。孤岛效应是光伏并网的典型安全隐患,当电网因故障断电后,若光伏系统仍持续向局部负载供电,可能导致人员触电、设备损坏等风险。因此要采用主动或被动式孤岛检测技术,一旦检测到孤岛现象,立即切断光伏系统与负载的连接。在短路故障保护方面,由于光伏电源的输出特性与传统电源不同,故障电流较小且特性复杂,传统的继电保护装置难以有效动作。需开发适用于光伏系统的保护方案,如基于电流变化率、方向纵联保护等技术,快速准确地识别和隔离故障^[2]。同时配置防反孤岛装置、防雷击保护装置等,全方位保障光伏系统和电网的安全稳定运行。

3 储能系统核心关键技术

3.1 电池管理系统 (BMS) 技术架构与功能实现

电池管理系统(BMS)作为储能系统的核心控制单 元, 其核心功能在于保障电池安全、优化性能与延长使 用寿命,通过硬件与软件协同实现全生命周期管理。硬 件层面, BMS由主控单元、采样模块、均衡模块及通 信模块构成。采样模块通过高精度ADC芯片实时采集电 池组的电压、电流、温度等参数,部分高端BMS可实现 对单体电池毫伏级电压与微安级电流的监测;均衡模块 则采用主动或被动均衡技术, 主动均衡通过电感或变压 器转移电量,适用于高容量电池组,被动均衡通过电阻 消耗多余电量,成本较低但存在能量损耗。软件层面, BMS算法决定系统的智能程度。荷电状态(SoC)与健 康状态(SoH)估算为核心算法,常见的安时积分法结合 卡尔曼滤波,可将SoC估算误差控制在3%以内;基于电 化学模型的参数辨识算法则用于SoH预测,通过分析电池 内阻、容量衰减趋势,提前预警性能衰退。此外,故障 诊断与保护机制通过阈值判断与逻辑推理,在过充、过

放、过温等异常发生时,毫秒级切断主回路,防止热失控。近年来,边缘计算技术的引入使BMS具备本地数据处理能力,减少云端依赖,提升响应速度与安全性。

3.2 能量管理系统(EMS)的智能调度与优化

能量管理系统(EMS)从系统全局出发,通过数据驱动的智能调度实现储能系统经济高效运行。其核心架构包含数据采集层、分析决策层与控制执行层。数据采集层集成气象预测、电网实时电价、负荷曲线等多源信息,采用物联网(IoT)技术实现数据秒级同步;分析决策层基于模型预测控制(MPC)算法,结合蒙特卡洛模拟生成最优充放电策略,例如在光伏大发时段优先充电,电价峰谷价差超过阈值时放电套利。EMS的优化目标呈现多元化趋势。在电网侧,以提升新能源消纳为目标,通过平滑光伏出力曲线,降低功率波动对电网稳定性的影响;在用户侧,结合分时电价机制实现电费成本最小化,如工业用户可利用储能系统避开尖峰电价时段用电。

3.3 储能系统集成与多技术融合

储能系统集成技术解决不同设备间的兼容性与协同 性问题,涵盖电气连接、通信协议与系统架构设计。电 气集成方面,直流侧需匹配光伏阵列、储能电池与逆变 器的电压电流特性,采用模块化设计便于扩容与维护; 交流侧则通过变压器、断路器等设备实现与电网的安全 互联, 部分场景采用直流耦合架构可减少电能转换环 节,提升系统效率。通信集成采用标准化协议实现设备 间数据交互,常见的Modbus、CAN总线用于电池簇与 BMS通信, IEC 61850协议则适用于EMS与电网的信息交 互。针对多类型储能混合应用场景,如锂电池与超级电 容结合,需设计分层控制架构,锂电池负责能量存储, 超级电容快速响应功率波动,通过下垂控制算法实现不 同储能设备的功率分配。储能系统与虚拟电厂(VPP)的 融合成为新趋势,通过聚合分散的储能资源,实现需求 响应、备用容量等辅助服务,提升电网灵活性[3]。在热管 理集成领域, 液冷技术逐渐替代风冷, 通过精确控制冷 却液流量与温度,将电池组温差控制在±2℃以内,保障 电池性能一致性与安全性。

4 光伏 - 储能系统协同运行机制

4.1 光储联合发电系统拓扑结构

光储联合发电系统拓扑结构决定其能量传输与协同效率,主要分为集中式与分布式两类架构。集中式光储系统适用于大型地面电站,通常采用"光伏阵列+集中式逆变器+大容量储能电站"的串联模式,将光伏组件产生的直流电集中转换为交流电后,与集中配置的储能设

备在交流侧耦合。这种架构便于规模化管理与电网统一调度,但对系统抗故障能力要求较高,一旦关键设备故障,易引发大面积停机。分布式光储系统则以灵活部署见长,常见于工业园区、商业楼宇等场景。其采用"组串式逆变器+分散式储能单元"架构,每个光伏组串配备独立逆变器,储能设备就近接入直流母线或交流配电端,实现"即插即用"。这种拓扑降低了线缆损耗,提升系统冗余性,部分单元故障不影响整体运行。在耦合方式上,直流侧耦合通过DC-DC变换器直接连接光伏与储能,减少电能转换环节,适用于户用或小型离网系统;交流侧耦合则通过逆变器与公共交流母线相连,便于与电网交互,在并网型分布式项目中应用广泛。

4.2 光储协同控制策略

光储协同控制策略旨在提升系统稳定性与经济性。 平滑出力控制模型通过动态调节储能设备充放电功率, 补偿光伏输出的间歇性波动。基于滑动平均法或低通滤 波算法,将光伏预测功率与实际功率的差值作为储能调 节指令, 在分钟级时间尺度内实现功率平滑。如当光伏 功率因云层遮挡骤降时,储能系统快速放电填补缺口, 维持并网功率曲线稳定。峰谷套利与调峰调频优化算法 则从经济与电网服务双维度出发。在峰谷电价机制下, 储能系统于谷电价时段充电、峰电价时段放电,通过价 差获取收益;在电网调峰场景中,根据负荷预测与电网 调度指令, 优先存储光伏过剩电量, 在用电高峰释放以 缓解供电压力。调频控制采用下垂控制策略, 当电网频 率偏移时,储能系统模拟传统发电机的频率-功率下垂特 性, 快速响应并输出有功功率, 提升电网频率稳定性。 多目标优化算法(如粒子群优化算法)可统筹考虑功率 平滑、套利收益与电池寿命损耗,生成最优控制策略。

4.3 能量管理系统(EMS)设计

能量管理系统(EMS)其核心功能涵盖数据采集、 状态估计与优化调度。数据采集模块通过物联网传感 器实时获取光伏出力、储能SOC、电网电价、负荷曲线等多维信息,采用边缘计算技术实现数据预处理,降低云端传输压力。状态估计环节利用卡尔曼滤波、加权最小二乘法等算法,对光伏功率预测误差、储能健康状态进行修正,提升系统运行参数的准确性。优化调度流程基于多目标决策模型展开。在短期调度中,结合滚动时域控制(RHC)算法,每15分钟更新一次调度计划,平衡实时功率波动;长期调度则依据天气预报与历史数据,制定次日至一周的充放电策略。基于强化学习的多目标优化策略通过构建奖励函数,将经济效益、电网稳定性、设备寿命等指标量化为奖励值,驱动储能系统在复杂环境下自主学习最优运行策略[4]。通过深度Q网络(DQN)算法,系统可适应多变的电价与光照条件,动态调整充放电时序,实现收益最大化与寿命损耗最小化的平衡。

结束语:新能源光伏发电并网及储能技术是推动能源变革的关键力量。本文系统阐述了光伏发电技术原理、并网关键技术、储能系统核心关键技术以及光伏-储能系统协同运行机制。随着技术的持续创新,光伏发电并网及储能系统将在提高能源利用效率、增强电网稳定性等方面发挥更大作用。应加强产学研合作,突破关键技术瓶颈,优化系统设计与运行策略,推动新能源光伏发电并网及储能技术的商业化应用。

参考文献

[1]陈伟.新时期新能源并网及储能技术探析[J].电力设备管理,2024(22):168-170.

[2]刘洋洋.新时期新能源并网及储能技术研究[J].电工技术,2024(z1):375-377.

[3]马丽,庞秀岚,付少杰,等.并网光伏发电系统配置储能技术选型研究[J].机电信息,2023(1):82-85.

[4]刘鹏.储能技术在光伏并网发电系统中的应用研究 [J].百科论坛电子杂志,2023(18):4-6.