# 建筑装饰装修工程施工技术要点

## 魏志波 中冶建工集团有限公司 重庆 400084

摘 要:建筑装饰装修工程是实现建筑功能与美学价值的重要环节,不仅直接影响建筑空间的使用体验,更承载着文化与艺术表达。本文系统探讨建筑装饰装修工程施工技术要点。对墙面、地面、吊顶、门窗及细部装饰等关键施工环节进行剖析,涵盖抹灰、涂饰、贴面、基层处理、龙骨安装等核心技术。同时,深入分析绿色环保、智能化、装配式等前沿施工技术的发展趋势,旨在为提升建筑装饰装修工程质量、优化施工流程提供理论与实践指导,推动行业施工技术的创新与发展。

关键词:建筑装饰;装修工程;施工技术;要点

引言:在现代建筑领域中,建筑装饰装修工程不仅 关乎建筑物的美观度,更影响其使用功能和品质。随着 人们生活水平的提高,对建筑装饰装修的要求也日益严 苛。施工技术作为实现优质装饰装修的关键,其要点的 掌握和运用至关重要。从墙面、地面到吊顶、门窗等不 同部位的施工,都需要精准的技术把控。此外,在可持 续发展理念及科技进步的推动下,建筑装饰装修工程施 工技术也正朝着绿色、智能、装配式方向发展,因此深 人研究施工技术要点具有重要的现实意义。

## 1 建筑装饰装修工程概述

建筑装饰装修工程是建筑工程的重要组成部分,它通过对建筑物的内外表面进行修饰、加工和美化,不仅提升建筑物的外观美感,还能优化空间使用功能。从功能层面来看,建筑装饰装修工程可分为保护性功能、使用性功能和装饰性功能。保护性功能旨在增强建筑物抵抗外界侵蚀的能力,延长其使用寿命;使用性功能则是通过合理规划空间布局、改善采光通风等条件,提升建筑空间的实用性;装饰性功能注重美学设计,运用色彩、材质、造型等元素,满足人们对视觉享受和精神文化的需求。在现代建筑行业发展进程中,建筑装饰装修工程的重要性日益凸显。随着城市化进程加快和人们生活品质的提升,对建筑空间的个性化、舒适化要求不断提高。同时,建筑装饰装修工程也成为展现建筑风格特色、体现地域文化的重要载体[1]。

#### 2 建筑装饰装修工程施工技术要点

2.1 墙面装饰施工技术要点

## 2.1.1 抹灰施工技术

抹灰施工是墙面装饰的基础工序,直接影响后续装饰效果和墙面使用寿命。施工前,需确保墙面基层清洁、平整,对凹凸不平处进行修补,并提前洒水湿润,

避免基层吸收砂浆水分导致空鼓。材料方面,应根据不同墙体材料和使用环境选择合适的砂浆配比,如水泥砂浆适用于潮湿环境,混合砂浆则更适合干燥房间。施工时,按照底层、中层、面层的顺序分层涂抹,每层厚度需严格控制,底层抹灰厚度一般为5-7mm,中层7-9mm,面层2-5mm,且每层需在前一层凝结硬化后进行

## 2.1.2 涂饰施工技术

涂饰施工能赋予墙面丰富色彩和质感,提升空间美观度。施工前,需对墙面基层进行全面检查和处理,保证基层平整、干燥、无油污,含水率应低于10%。涂料选择要综合考虑使用环境、装饰效果和耐久性等因素,如室内墙面可选用乳胶漆,具有环保、易清洁的特点;室外墙面则需选择耐候性强的涂料。施工方式主要有刷涂、滚涂和喷涂,刷涂适用于小面积、细节处理,滚涂操作简便、效率高,喷涂则能获得更均匀的涂层效果。施工过程中,要注意涂料的稀释比例和涂刷遍数,一般需涂刷2-3遍,每遍间隔时间根据涂料特性而定,确保涂层厚度均匀、色泽一致,避免出现流坠、漏刷等缺陷。

## 2.1.3 贴面施工技术

贴面施工通过粘贴瓷砖、石材等材料,使墙面呈现出多样化的装饰风格。施工前,需对墙面基层进行找平处理,确保平整度误差不超过2mm,并根据贴面材料规格进行预排砖,减少非整砖出现。材料准备时,瓷砖、石材等需提前浸泡在水中2-3小时,取出晾干表面水分后再进行粘贴,防止因材料吸水导致粘贴不牢。粘贴时,常用水泥砂浆或专用粘结剂,采用满粘或点粘法,注意控制粘贴厚度,一般为5-8mm。同时,要及时调整贴面位置,保证表面平整、缝隙均匀,并用橡皮锤轻敲压实,排除空气。粘贴完成后,需及时清理表面残留的粘结剂,待强度达到要求后,进行填缝处理,选择与贴面材

料颜色协调的填缝剂,增强装饰效果和防水性能。

## 2.2 地面装饰施工技术要点

## 2.2.1 地面基层处理技术

地面基层处理是确保地面装饰质量的重要前提,直接影响后续面层的使用寿命和使用效果。施工前,需彻底清理基层表面,清除灰尘、油污、松散颗粒等杂物,保证基层干净、坚实。对于凹凸不平的地面,需用水泥砂浆或自流平材料进行找平处理,控制平整度误差在3mm以内,避免因基层不平整导致面层出现空鼓、开裂。若地面处于潮湿环境,如地下室、卫生间等,还需进行防潮处理,可涂刷防水涂料或铺设防潮膜,防止潮气渗透影响地面装饰材料。此外,对于铺设木地板的地面,基层需干燥,含水率应低于8%,以防止木地板受潮变形,为后续地面装饰施工创造良好条件。

#### 2.2.2 木地板施工技术

木地板施工能为空间营造温馨舒适的氛围,施工时 需严格把控各环节。施工前,对木地板材料进行仔细验 收,检查其规格、颜色、纹理是否一致,有无裂缝、变 形等质量问题。铺设方式主要有悬浮铺设法、龙骨铺设 法和粘贴铺设法。悬浮铺设法需先在地面铺设防潮垫, 再将木地板逐块拼接,利用锁扣或卡槽连接,操作简便 且便于后期维修;龙骨铺设法通过木龙骨架空木地板, 增强弹性和防潮性,但对地面平整度要求较高;粘贴铺 设法直接用胶粘剂将木地板固定在基层上,适用于平整 度较好的地面。

## 2.2.3 地砖施工技术

地砖施工可提升地面的耐磨性和装饰性,施工工艺需精准把控。施工前,根据房间尺寸和地砖规格进行排版设计,尽量减少边角处的非整砖,提高美观度。基层处理完成后,需提前对地砖进行浸泡,取出晾干备用,防止地砖吸收水泥砂浆水分影响粘贴效果。粘贴时,常用干铺法或湿铺法。干铺法是将水泥和沙子按比例混合成干性砂浆,铺平后在地砖背面涂抹水泥砂浆进行铺贴,此法能有效避免地砖空鼓;湿铺法直接用水泥砂浆涂抹地面和地砖背面进行粘贴,操作相对简单。

## 2.3 吊顶装饰施工技术要点

## 2.3.1 龙骨安装技术

龙骨安装是吊顶施工的关键环节,直接决定吊顶的稳定性与安全性。施工前,需对轻钢龙骨或木龙骨进行严格检查,确保材料无变形、腐蚀,规格符合设计要求。安装时,首先要进行精准的定位放线,依据设计标高在墙面弹出水平线,确定龙骨的安装位置。主龙骨间距一般控制在800-1200mm,副龙骨间距不大于400mm,

若吊顶荷载较大或面积较广,需适当缩小间距以增强承载能力。主龙骨通过吊杆与结构层连接,吊杆间距不超过1200mm,且需保证垂直,避免龙骨倾斜。副龙骨则与主龙骨垂直固定,连接部位应牢固可靠,可采用配套连接件或铆钉加固。

## 2.3.2 吊顶面板安装技术

吊顶面板安装是塑造吊顶装饰效果的重要步骤,需兼顾美观与牢固性。安装前,要根据吊顶面板的材质(如石膏板、铝扣板、PVC 板等)和规格进行合理排版,确保图案、线条对称美观。对于石膏板等重型面板,需使用自攻螺丝固定在龙骨上,螺丝间距控制在150-200mm,螺丝头应略低于板面,但不得破坏纸面,防止生锈影响美观。安装过程中,要保证面板平整,避免出现凹凸不平或翘曲现象,相邻面板之间应预留 3-5mm 的缝隙,用于后期填缝处理,防止因热胀冷缩导致面板开裂。铝扣板、PVC 板等轻型面板多采用卡扣式安装,需将面板准确嵌入龙骨卡槽,确保扣合紧密,无松动、错位。

## 2.4 门窗安装施工技术要点

## 2.4.1 门窗框安装技术

门窗框安装是保障门窗密封性、稳定性的基础,施工过程需严格把控细节。安装前,应仔细检查门窗框的规格、尺寸、材质及配件是否符合设计要求,确保无变形、破损。同时,对预留门窗洞口进行复核,检查洞口尺寸偏差是否在允许范围内(一般宽度、高度偏差不超过±5mm),并清理洞口内的杂物、灰尘。安装时,可采用钢附框安装法或直接安装法,前者适用于精度要求高、需提前安装的项目,后者则较为常见。通过膨胀螺栓、射钉等方式将门窗框固定在墙体上,固定点间距不宜大于600mm,确保安装牢固。门窗框与墙体之间的缝隙需采用发泡聚氨酯等弹性材料填充,外侧用密封胶密封,防止雨水渗漏、空气渗透,提升门窗的保温、隔音性能。

#### 2.4.2 门窗扇安装技术

门窗扇安装决定门窗的使用功能与美观度,需确保安装精准、开合顺畅。安装前,要对门窗扇进行全面检查,查看玻璃是否完整、五金配件是否齐全,同时调试合页、锁具等部件,确保其灵活可靠。安装时,将门窗扇通过合页与门窗框进行精准连接,调整合页螺丝使门窗扇与框的间隙均匀一致(一般上下、左右间隙控制在2-3mm),避免因间隙过大影响密封性能,或间隙过小导致开合困难、摩擦异响。安装完成后,需多次开关门窗扇,检查其启闭是否灵活、无异响,锁具能否正常锁闭、开启。对于推拉门窗,要保证滑轮安装牢固,轨道

内无杂物,确保推拉顺畅。

#### 2.5 细部装饰施工技术要点

#### 2.5.1 楼梯装饰施工技术

楼梯装饰施工需兼顾安全性与美观性。施工前,根据设计风格选择合适的装饰材料,如石材、木材、金属等。石材坚固耐用、易清洁;木材温馨自然,能营造舒适氛围;金属材质则彰显现代感。安装时,踏板与踢板的拼接要紧密,保证踏板水平、踢板垂直,误差控制在极小范围。栏杆安装需确保牢固,立杆间距不宜大于110mm,防止儿童钻出,高度应符合规范要求,保障使用者安全。对于木质楼梯,要做好防潮防腐处理;石材楼梯需注意防滑处理,可采用拉槽或铺设防滑垫等方式,确保使用安全。

## 2.5.2 厨卫设施安装技术

厨卫设施安装关乎生活便利性与功能性。在厨房,橱柜安装前要根据空间尺寸精准规划布局,保证操作台高度符合人体工程学,方便操作。橱柜柜体安装要水平、稳固,柜门开合顺畅。水槽与龙头安装需确保连接紧密,无渗漏现象,排水系统要通畅。卫生间洁具安装时,马桶、洗手盆等洁具定位要准确,排水口与排污管道连接紧密,防止漏水。浴霸、热水器等电器安装要规范,做好防水、漏电保护措施,同时合理布置插座位置,满足日常使用需求,提升厨卫空间的实用性与安全性<sup>[2]</sup>。

## 3 建筑装饰装修工程施工技术的发展趋势

#### 3.1 绿色环保施工技术的发展

在全球倡导可持续发展与我国 "双碳" 目标的背景下,绿色环保施工技术成为建筑装饰装修工程的核心发展方向。一方面,新型环保材料不断涌现,如以竹纤维、秸秆等可再生资源为原料的板材,低 VOC (挥发性有机化合物)的水性涂料,以及可降解的胶粘剂等,从源头减少污染物排放,保障室内空气质量。另一方面,施工工艺也向绿色化升级,例如采用无尘切割技术降低粉尘污染,运用节水型施工设备减少水资源浪费,通过太阳能、风能等清洁能源替代传统电力,降低施工能耗。

## 3.2 智能化施工技术的应用

随着人工智能、物联网、大数据等技术的深度融合,建筑装饰装修施工正迈向智能化时代。在施工前,

BIM (建筑信息模型)技术可通过三维建模精准模拟施工流程,提前预判设计缺陷与施工难点,优化方案,减少返工;施工过程中,智能监测设备实时采集环境数据、施工进度和质量信息,如利用激光测距仪确保墙面平整度、地面水平度误差控制在极小范围,通过传感器监测建筑结构应力变化,保障施工安全。此外,机器人技术在装饰装修领域的应用日益广泛,如喷涂机器人可实现涂料均匀喷涂,铺贴机器人能高效完成地砖、墙砖的精准铺设,大幅提升施工效率与精度,降低人力成本与人为误差,推动行业向自动化、精细化发展。

## 3.3 装配式施工技术的推广

装配式施工技术凭借高效、环保、质量可控等优势,成为建筑装饰装修行业变革的重要力量。该技术将装饰装修构件在工厂进行标准化生产,如预制集成墙面、模块化吊顶、成品卫浴间等,运输至现场后通过干法施工快速组装。相较于传统湿作业,装配式施工减少了水泥砂浆的使用,降低粉尘与噪音污染,同时缩短工期约30%-50%。此外,工厂化生产严格控制构件质量,确保尺寸精度与安装适配性,减少现场施工缺陷。目前,装配式技术已在酒店、公寓、医院等项目中广泛应用,未来随着技术创新与产业链完善,其应用场景将进一步拓展,推动建筑装饰装修行业实现工业化、产业化升级<sup>[3]</sup>。

## 结束语

建筑装饰装修工程施工技术要点贯穿项目全流程, 从基层处理到面层装饰,每道工序都关乎工程质量与最 终效果。技术要点的严格把控,不仅能保障空间功能 的实现,还能提升建筑美学价值与用户体验。随着新材 料、新工艺的不断涌现,施工技术持续革新,这要求从 业者保持学习热情,紧跟行业发展趋势。

## 参考文献

[1]高慧.探究建筑装饰装修施工质量管理要点及优化对策[J].建材与装饰,2021(32):208-209.

[2]吴喜龙.房屋建筑工程装饰装修的施工质量控制[J]. 建材与装饰,2022(17):31-32.

[3]叶华.房屋建筑装修装饰施工技术及管理分析[J].建 材与装饰, 2022 (12): 161-162.