

GIS设备绝缘性能检测与故障预防策略

贾政

内蒙古智慧运维新能源有限公司 内蒙古 呼和浩特 010010

摘要: 文章深入探讨了GIS设备绝缘性能检测与故障预防策略, 强调绝缘性能检测在保障设备安全运行中的重要性。通过介绍耐压试验、局部放电检测及在线监测等关键技术手段, 提出提升检测精度的路径。针对故障预防, 提出从制造工艺控制、密封件维护、加强安全管理与操作流程完善等多方面入手的策略, 旨在全面提升GIS设备绝缘性能, 降低故障风险, 确保电力系统稳定运行。

关键词: GIS设备; 绝缘性能; 检测; 故障预防; 策略

1 GIS设备在电力系统中的重要性

GIS (地理信息系统) 设备在电力系统中的重要性日益凸显, 成为现代电网智能化、高效化管理的关键支撑技术之一。GIS设备通过集成地理空间数据与电力专业数据, 为电力系统提供了强大的空间分析能力和可视化展示平台, 从而在多个方面发挥着不可替代的作用。第一, 电网规划与优化。GIS设备能够基于精确的地理空间信息, 辅助电力工程师进行电网规划, 包括变电站选址、线路路径选择等。通过模拟不同方案下的电网布局, GIS可以评估其对环境的影响、成本效益以及未来的可扩展性, 从而帮助决策者选择最优方案, 优化电网结构。第二, 资产管理与维护。GIS将电力设备的空间位置信息与设备属性数据 (如型号、厂家、维护记录等) 相关联, 形成全面的资产数据库。这使得电力企业能够准确掌握设备分布情况, 实现设备的精细化管理。在设备维护方面, GIS可以快速定位故障点, 为抢修提供精确导航, 同时基于历史维护数据预测设备寿命, 合理安排检修计划, 提高维护效率和设备可靠性^[1]。第三, 应急响应与灾害管理。在自然灾害或突发事件发生时, GIS能够迅速提供受灾区域的电力设施分布图, 帮助电力应急指挥中心快速评估影响范围, 制定恢复供电方案。通过集成实时气象、交通等外部数据源, GIS还能为应急资源的调配提供决策支持, 加快恢复供电速度, 减少灾害损失。第四, 数据分析与决策支持。GIS强大的空间分析功能, 如叠加分析、缓冲区分析、网络分析等, 能够深入挖掘电力数据背后的价值。通过对海量电力数据的整合与分析, GIS可以揭示电网运行的潜在问题, 预测负荷变化趋势, 为电力企业的战略规划、资源配置和运营决策提供科学依据。第五, 客户服务与互动。GIS还能为电力客户提供更加便捷的服务体验。通过构建电力服务地理信息系统平台, 客户可以直观查询自己所在区域的电力设施

情况、停电信息、电费缴纳记录等, 实现与电力企业的在线互动, GIS也为电力企业的客户服务热线、移动抢修等业务提供了强大的后台支持。

2 GIS设备绝缘故障类型及成因分析

2.1 绝缘故障类型

GIS (气体绝缘金属封闭开关设备) 中的绝缘故障是影响其运行可靠性和安全性的重要因素。绝缘故障主要可以归纳为以下几类; (1) 放电故障, 包括局部放电和全面放电。局部放电通常发生在绝缘材料内部或电极边缘, 由于电场分布不均、绝缘材料中存在气隙或杂质等原因引发。全面放电则可能由雷电过电压、操作过电压等外部因素导致, 直接击穿绝缘介质, 造成设备损坏。

(2) 表面放电, 当GIS设备内部或外部表面附着有导电物质 (如尘埃、水分等) 时, 可能形成导电通路, 引发表面放电。这种放电不仅会损伤绝缘表面, 还可能进一步发展为更严重的故障。(3) 绝缘老化, 长期运行过程中, GIS设备中的绝缘材料会受到温度、湿度、电场强度等多种因素的作用, 逐渐发生物理和化学变化, 导致绝缘性能下降。绝缘老化是引起绝缘故障的长期潜在因素。(4) 设计或制造缺陷, GIS设备在设计或制造过程中可能存在的缺陷, 如绝缘结构设计不合理、材料选择不当、制造工艺缺陷等, 都可能成为绝缘故障的根源。

2.2 成因分析

GIS设备内部电场分布不均是导致局部放电的主要原因。设计不合理、电极形状及布置不当、绝缘件表面粗糙度高等因素都可能导致电场集中, 从而引发局部放电。GIS设备运行环境恶劣, 如高湿度、高温度、腐蚀性气体等, 都会对绝缘材料产生不利影响, 加速绝缘老化过程, 降低绝缘性能。不当的操作和维护行为, 如频繁的开合操作产生的机械应力、清洁不彻底导致的表面污染、未及时发现并处理的缺陷等, 都可能成为绝缘故

障的诱因。雷电过电压、操作过电压等外部过电压可能直接击穿GIS设备的绝缘介质，造成严重的绝缘故障。此外，内部过电压（如谐振过电压）也可能对绝缘造成威胁。随着运行时间的增长，GIS设备中的绝缘材料会逐渐发生物理和化学变化，如热老化、电老化、化学腐蚀等，导致绝缘性能下降。

3 GIS设备绝缘性能检测方法

3.1 耐压试验

耐压试验是GIS设备绝缘性能检测中不可或缺的一环，它通过模拟设备在极端工况下的电压条件，来直接验证设备的绝缘强度。在进行耐压试验时，要根据设备的额定电压和绝缘等级，确定合适的试验电压值。将这一高于正常运行电压的试验电压施加到GIS设备的绝缘系统上，同时观察并记录设备的响应情况。如果在整个试验过程中，设备未发生击穿或闪络现象，且绝缘电阻保持在较高水平，那么可以认为该设备的绝缘性能是合格的。耐压试验不仅能够有效评估设备的绝缘强度，还能在一定程度上发现潜在的绝缘缺陷，需要注意的是，耐压试验属于破坏性试验，可能会对设备造成一定的损伤，因此通常只在设备出厂前或大修后进行^[2]。

3.2 局部放电检测

局部放电检测是GIS设备绝缘性能评估中的一种重要非破坏性手段，它通过捕捉和分析设备内部因绝缘缺陷而产生的微弱放电信号，来间接反映设备的绝缘状况。在GIS设备中，由于制造、安装或运行过程中的各种因素，可能会导致绝缘材料内部或界面处存在气隙、裂纹等缺陷，这些缺陷在电场作用下会发生局部放电。局部放电检测技术利用超声波、特高频（UHF）信号、脉冲电流等多种传感器，对GIS设备内部的放电信号进行实时监测和采集。通过对采集到的放电信号进行特征提取和模式识别，可以实现对放电类型、放电位置、放电强度等信息的准确判断。局部放电检测具有灵敏度高、定位准确、在线监测等优点，能够及时发现设备内部的绝缘缺陷，为设备的预防性维护和故障排查提供有力支持。

3.3 在线监测技术

随着电力系统的不断发展，对GIS设备绝缘性能的实时监测和评估需求日益迫切。在线监测技术应运而生，它通过安装在GIS设备上的各种传感器和监测装置，实现对设备绝缘参数的实时采集、处理和传输。在线监测技术可以覆盖GIS设备的整个运行周期，从设备投运到退役的各个环节都能提供有效的监测数据。在线监测技术通常包括绝缘电阻在线监测、介质损耗因数在线监测、局部放电在线监测等多个方面。其中，绝缘电阻在线监测

通过测量设备的绝缘电阻值来评估其绝缘性能；介质损耗因数在线监测则通过测量设备在交流电压下的介质损耗来反映其绝缘老化程度；局部放电在线监测则通过实时监测设备内部的放电信号来及时发现绝缘缺陷。在线监测技术具有实时性强、数据量大、分析复杂等特点，需要借助先进的数据处理和分析算法来提取有用信息并作出准确判断。

4 GIS设备绝缘故障预防策略

4.1 制造工艺控制

GIS设备作为电力系统中的关键组件，其制造工艺的精细程度直接关系到设备的绝缘性能和使用寿命，从源头上预防绝缘故障，首要任务是严格控制制造工艺。这包括选用高质量的绝缘材料，确保材料符合相关标准和规范，具有优异的电气性能、机械性能和耐老化性能。在制造过程中，应严格遵循工艺流程，采用先进的加工技术和设备，确保每一个制造环节都达到设计要求。特别是在绝缘件的加工和装配过程中，要严格控制尺寸精度和表面质量，避免产生气隙、裂纹等缺陷。还应加强制造过程中的质量检验和测试，及时发现并处理潜在的质量问题，确保出厂的GIS设备具有良好的绝缘性能。

4.2 密封件检查与更换

GIS设备采用气体绝缘技术，其内部充有高压SF₆气体或其他惰性气体，以维持设备的绝缘性能。密封件的完好性对于防止气体泄漏、保持设备内部压力稳定至关重要。密封件的老化、损坏或安装不当都可能导致气体泄漏，进而影响设备的绝缘性能。为了预防因密封件问题引发的绝缘故障，应定期对GIS设备的密封件进行检查和维护。检查内容包括密封件的外观、弹性、密封面是否平整等，对于发现老化、损坏或密封不良的密封件应及时更换。在安装新密封件时，应严格按照操作规程进行，确保密封件安装正确、紧固可靠。还应加强对设备内部气体的监测，及时发现并处理气体泄漏问题，保持设备内部压力稳定。

4.3 加强维护管理

GIS设备的维护管理是预防绝缘故障的重要环节。通过定期维护，可以及时发现并处理设备存在的潜在问题，避免问题扩大化导致绝缘故障的发生。在维护管理方面，应建立完善的维护制度和流程，明确维护周期、维护内容和维护标准。加强对维护人员的培训和管理，提高维护人员的专业技能和责任心，在维护过程中，应重点关注设备的绝缘系统、密封系统、冷却系统等关键部位，通过外观检查、性能测试、清洁保养等手段，确保设备各部件处于良好状态。还应建立完善的设备档案

和故障记录系统,对设备的运行状况、维护历史、故障情况等详细记录和分析,为设备的预防性维护和故障排查提供有力支持。

4.4 产品质量提升

在GIS设备绝缘故障预防策略中,产品质量提升是核心环节之一。高质量的产品意味着更优异的绝缘性能、更长的使用寿命以及更低的故障率。为了实现这一目标,需要从原材料采购、生产制造、质量控制等多个方面入手。在原材料采购上,应严格筛选供应商,确保所采购的绝缘材料、密封件等关键部件符合高标准的质量要求。在生产制造过程中,应强化工艺控制,采用先进的生产技术和设备,确保每一个制造环节都达到设计要求。加强对生产人员的培训和管理,提高生产技能和质量意识,减少人为因素导致的质量问题^[3]。建立完善的生产质量管理体系,对生产过程进行全程监控和追溯,确保产品质量可追溯、可控制。还应加强质量控制和检验环节,通过设立专门的质量控制部门,对生产过程中的关键工序和成品进行严格的检验和测试。采用先进的检测技术和设备,提高检测的准确性和可靠性。对于发现的质量问题,应及时进行整改和处理,确保不合格产品不出厂、不流入市场。通过持续改进和创新,不断提升GIS设备的产品质量。关注行业动态和技术发展趋势,积极引进新技术、新工艺和新材料,优化产品设计和制造流程。加强与科研机构和高校的合作与交流,推动产学研深度融合,共同攻克技术难题,提升产品的核心竞争力。

5 GIS设备绝缘性能检测与故障预防的优化与改进

5.1 技术手段与设备的持续优化

随着科技的进步,新兴的检测技术不断涌现,如高精度传感器、智能数据分析算法、远程在线监测系统,这些技术的应用为GIS设备绝缘性能的精准检测提供了可能。应积极引进并融合这些先进技术,不断优化现有的检测手段和设备。例如,通过升级传感器技术,提高局部放电检测的灵敏度和准确性;利用智能数据分析算法,对海量监测数据进行快速处理和分析,及时发现潜在故障;推广远程在线监测系统,实现GIS设备绝缘

性能的实时监测和预警。针对GIS设备的特殊性,还应研发专用的检测设备和工具,以满足不同场景下的检测需求。通过技术手段与设备的持续优化,可以进一步提升GIS设备绝缘性能检测的科学性和有效性,为故障预防提供有力支持。

5.2 安全管理与操作流程的完善

在GIS设备绝缘性能检测与故障预防工作中,安全管理与操作流程的完善同样至关重要。应建立健全的安全管理制度,明确检测过程中的安全责任和安全措施,确保检测人员的人身安全和设备的安全运行。通过加强安全教育和培训,提高检测人员的安全意识和应急处理能力,使他们能够在紧急情况下迅速做出正确反应。应优化检测操作流程,制定详细的检测步骤和注意事项,确保检测过程规范、有序、高效。通过引入标准化作业指导书和质量控制体系,对检测过程中的每一个环节进行严格控制和管理,降低人为因素导致的检测误差和故障风险。还应建立故障预防机制,对检测中发现的潜在问题进行及时分析和处理,防止问题扩大化导致设备故障。

结束语

GIS设备绝缘性能检测与故障预防策略是确保电力系统安全稳定的关键环节。通过不断优化检测技术手段、提升产品质量、完善维护管理流程,可以有效预防GIS设备绝缘故障的发生,保障设备长期稳定运行。未来,随着技术的不断进步和管理的日益完善,GIS设备的绝缘性能将得到进一步提升,为电力行业的发展贡献更大的力量。

参考文献

- [1] 兰剑,冯英,李向阳,王承玉,李化强,李玉春,成俊奇.中压环保气体绝缘金属封闭开关设备研究现状[J].供用电,2018,35(11):72-77.
- [2] 周安春,高理迎,冀肖彤,张民.SF₆/N₂混合气体用于GIS母线的研究与应用[J].电网技术,2018,42(10):3429-3435.
- [3] 李德,郭海.GIS设备局部放电故障多维度诊断方法研究[J].科技创新与应用,2019,17(11):136-137.